

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I UŻYTKOWANIA ŁADOWAREK SIECIOWYCH I KABLI

Producent:

BIGBEN CONNECTED

396-466 rue de la Voyette,

59273 Fretin, France

e-mail: service-clients@force-mobility.fr

www.bigben-connected.com

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR)

1. **Warunki użytkowania** – produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Należy korzystać z niego w klimacie umiarkowanym, unikając miejsc o dużym zapyleniu.
2. **Ryzyko porażenia prądem** - Urządzenie podłączaj wyłącznie do sprawnych gniazd sieciowych. Nigdy nie dotykaj ładowarki ani kabli mokrymi rękami. W przypadku uszkodzenia obudowy, dymu lub zapachu spalenizny natychmiast odłącz zasilanie i zaprzestań użytkowania produktu.
3. **Ochrona przed ciepłem** – chroń urządzenie przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim promieniowaniem słonecznym oraz wszelkimi źródłami ciepła (np. grzejniki, piekarniki, płomienie czy wzmacniacze). Nadmierne nagrzanie może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
4. **Woda i wilgoć** – nie narażaj urządzenia na działanie deszczu, wilgoci ani żadnych płynów. Kontakt z cieczą stwarza ryzyko awarii elektroniki.
5. **Integralność produktu** – nie należy demontować ani modyfikować urządzenia samodzielnie. Jeśli produkt jest uszkodzony, należy natychmiast zaprzestać jego użytkowania ze względów bezpieczeństwa.
6. **Czyszczenie i pielęgnacja** – do czyszczenia obudowy używaj wyłącznie miękkiej, czystej i lekko zwilżonej ściereczki. Stanowczo odradza się stosowanie rozpuszczalników oraz agresywnych środków chemicznych, które mogą nieodwracalnie uszkodzić powierzchnię produktu. Zawsze odłącz ładowarkę od gniazdka sieciowego przed rozpoczęciem czyszczenia.
7. **Bezpieczeństwo dzieci** – urządzenie może być obsługiwane przez dzieci od 8. roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych lub umysłowych wyłącznie pod nadzorem lub po przeszkoleniu z zasad bezpiecznej obsługi. Dzieci nie powinny bawić się produktem, a czyszczenie urządzenia nie może odbywać się bez opieki osób dorosłych.
8. **Prawidłowe użytkowanie kabla** - unikaj zginania kabla pod kątem prostym, szczególnie przy wtyczkach. Nie szarp za kabel podczas wyciągania go z gniazda, może to doprowadzić do przerwania wewnętrznych żył miedzianych.
9. **Podłączanie** - Najpierw podłącz kabel do urządzenia, a dopiero potem ładowarkę do gniazdka sieciowego. Po zakończeniu ładowania zaleca się odłączenie ładowarki z gniazdka.

USUWANIE STARYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Produktu nie można usuwać razem z odpadami z gospodarstwa domowego. Należy przekazać go do wyznaczonego punktu odbioru elektrośmieci w celu recyklingu.

Pozbywając się urządzenia we właściwy sposób, pomagasz zapobiegać jego potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie, które w przeciwnym razie mogłyby ucierpieć na skutek nieprawidłowego obchodzenia się z produktem. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu zasobów naturalnych.

Więcej informacji można uzyskać w miejscowym urzędzie lub punkcie zajmującym się utylizacją odpadów.

Znaczenie przestrzegania ostrzeżeń

Stosowanie się do powyższych ostrzeżeń jest niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa użytkownika i prawidłowego działania produktu. Pozwala ono zminimalizować ryzyko urazów, a także zapobiega uszkodzeniom mechanicznym produktu i współpracujących z nim urządzeń.

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa dostępne są w dołączonej instrukcji obsługi, w karcie produktu lub na stronie internetowej producenta.