

Sagemcom UHD 88 - reset ustawień

Możesz wyczyścić swoje ustawienia, takie jak lista ulubionych kanałów, preferencje napisów czy kod dostępu.

Na pilocie wciśnij po kolei przyciski: . Pojawi się ekran, na którym za pomocą wybierz opcję **Zresetować** i wciśnij .

Dekoder uruchomi się ponownie i będziesz mógł zdefiniować nowy kod dostępu.