

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I UŻYTKOWANIA GŁOŚNIKÓW

Producent:

BIGBEN CONNECTED

396-466 rue de la Voyette,

59273 Fretin, France

e-mail: service.clients@bigben-connected.com

www.bigben-connected.com

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR)

1. **Ryzyko przegrzania** – jeśli urządzenie nadmiernie się nagrzewa podczas ładowania lub pracy, należy przerwać użytkowanie i zapewnić mu odpowiednią wentylację. Nie należy używać urządzenia w temperaturach wykraczających poza zalecenia producenta. Nie należy przykrywać głośnika tkaninami ani umieszczać go w ciasnych, zamkniętych przestrzeniach, aby zapewnić swobodną cyrkulację powietrza wokół obudowy.
2. **Ryzyko porażenia prądem** – do ładowania należy używać jedynie dedykowanego kabla oraz sprawnego zasilacza. Nie należy używać uszkodzonych przewodów i złączy. Urządzenie należy ładować w suchym otoczeniu, unikając kontaktu z elementami zasilania mokrymi rękami.
3. **Ryzyko pożaru** – nadmierne nagrzanie się urządzenia może prowadzić do pożaru. W przypadku zauważenia dymu, nietypowego zapachu lub innych zjawisk świadczących o możliwości wystąpienia pożaru należy natychmiast zaprzestać używania głośnika.
4. **Bezpieczeństwo słuchu** – długotrwałe słuchanie muzyki przy bardzo wysokim poziomie głośności może prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu. Zaleca się zachowanie umiarkowanego poziomu decybeli, szczególnie podczas korzystania z urządzenia w małych pomieszczeniach.
5. **Woda i wilgoć** – o ile produkt nie posiada certyfikatu wodoodporności, należy chronić go przed zachlapaniem, deszczem i wilgocią. Kontakt z cieczą może spowodować zwarcie, pożar lub trwałe uszkodzenie urządzenia.
6. **Stabilne podłoże** – głośnik należy umieszczać na płaskiej, stabilnej powierzchni, aby zminimalizować ryzyko upadku urządzenia, który mógłby prowadzić do uszkodzeń mechanicznych.

USUWANIE STARYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Produktu nie można usuwać razem z odpadami z gospodarstwa domowego. Należy przekazać go do wyznaczonego punktu odbioru elektrośmieci w celu recyklingu.

Pozbywając się urządzenia we właściwy sposób, pomagasz zapobiegać jego potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie, które w przeciwnym razie mogłyby ucierpieć na skutek nieprawidłowego obchodzenia się z produktem. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu zasobów naturalnych.

Więcej informacji można uzyskać w miejscowym urzędzie lub punkcie zajmującym się utylizacją odpadów.

Znaczenie przestrzegania ostrzeżeń

Stosowanie się do powyższych ostrzeżeń jest niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa użytkownika i pełnej funkcjonalności produktu. Minimalizuje ryzyko powstania obrażeń ciała, a także uszkodzeń mechanicznych produktu i współpracującego z nim urządzenia.

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa dostępne są w instrukcji obsługi dołączonej, w karcie produktu lub na stronie internetowej producenta.