

Niniejsza lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa powstała w oparciu o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Ostrzeżenia są sformułowane w prosty i zrozumiały sposób, aby były dostępne dla szerokiego grona odbiorców, w tym osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania BLENDERÓW

Dane producenta:

Philips Polska Sp. z o.o.

Aleje Jerozolimskie 195B

02-222 Warszawa

consumer.care@philips.com

Strona producenta: <https://www.philips.pl/>

Ogólne zagrożenia i środki ostrożności

1. Ogólne środki bezpieczeństwa:

- Blender używaj wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.
- Przed pierwszym użyciem zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi.

2. Zagrożenia mechaniczne:

- Blender wyposażony jest w ostre noże nigdy nie wkładaj rąk ani innych przedmiotów do kielicha, gdy urządzenie jest podłączone do zasilania.
- Zawsze upewnij się, że kielich i noże są prawidłowo zamocowane zanim uruchomisz blender.
- Zawsze upewnij się, że blender jest wyłączony i odłączony od zasilania przed czyszczeniem lub manipulowaniem nożami.
- Nie używaj blendera, jeśli zauważysz uszkodzenia noży, kielicha lub podstawy.

3. Zagrożenia elektryczne:

- Podłącz blender wyłącznie do gniazdka z odpowiednim napięciem, zgodnym z wymaganiami producenta.
- Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, przetarty lub przecięty.
- Unikaj dotykania przewodu zasilającego lub wtyczki mokrymi rękami.
- Nie używaj blendera w wilgotnym środowisku, takim jak łazienka, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.

4. Zagrożenia termiczne:

- Nie miksuj gorących płynów w blenderze, chyba że producent wyraźnie to zaleca – wysoka temperatura może spowodować nagły wyciek lub wyrzucenie zawartości.
- Przed rozpoczęciem pracy blendera pozwól gorącym składnikom ostygnąć do temperatury wskazanej w instrukcji.

- Po zakończeniu pracy poczekaj, aż ostrza blendera całkowicie się zatrzymają, zanim zdejmiesz kielich, otworzysz pokrywę lub wyjmiesz miksowane produkty
- Unikaj dotykania metalowych elementów blendera natychmiast po zakończeniu pracy, szczególnie przy długotrwałym użytkowaniu, które może powodować ich nagrzewanie.

Specyficzne zagrożenia związane z warunkami użytkowania

5. Środki ostrożności związane z użytkowaniem:

- Podczas pracy blendera trzymaj go na stabilnej, płaskiej powierzchni, aby zapobiec jego przewróceniu.
- Zawsze upewnij się, że kielich blendera jest prawidłowo zamocowany, zanim uruchomisz urządzenie.
- Nie przeciążaj blendera – przestrzegaj maksymalnych ilości składników podanych w instrukcji producenta, aby uniknąć uszkodzenia silnika.
- Podczas mieszania używaj wyłącznie pokryw i akcesoriów dołączonych przez producenta, aby uniknąć przypadkowego rozpryskiwania składników.
- Jeśli urządzenie działa nietypowo (np. wydobywa się dym, pojawiają się dziwne dźwięki lub zapach spalenizny), natychmiast je wyłącz, odłącz od zasilania i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- Trzymaj przewód zasilający z dala od ostrych krawędzi i gorących powierzchni.

Środki ostrożności podczas konserwacji

6. Konserwacja i czyszczenie:

- Przed rozpoczęciem czyszczenia odłącz urządzenie od zasilania i upewnij się, że wszystkie elementy są nieruchome.
- Myj kielich blendera i noże zgodnie z zaleceniami producenta – używaj miękkiej szciotki lub gąbki, aby uniknąć skaleczenia.

7. Ostrożność podczas konserwacji:

- Regularnie sprawdzaj stan uszczelek i innych części eksploatacyjnych – w razie potrzeby wymieniaj je na oryginalne części producenta.

Dodatkowe ostrzeżenia

8. Ostrzeżenia dotyczące użytkowników:

- Osoby starsze oraz z ograniczeniami ruchowymi powinny zachować szczególną ostrożność podczas obsługi blendera i w razie potrzeby skorzystać z pomocy innej osoby.
- Nie pozwalaj dzieciom na obsługę blendera ani na przebywanie w jego pobliżu podczas pracy urządzenia.

Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych

zagrożeń zdrowotnych i materialnych. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przestrzegając wskazanych środków ostrożności.

Wszelkie szczegółowe ostrzeżenia lub informacje na temat bezpieczeństwa produktu są dostępne w instrukcji obsługi dołączonej do produktu lub dostępnej w formacie pdf. w karcie produktu lub na stronie [www. producenta/dostawcy](http://www.producenta/dostawcy).