

Niniejsza lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa powstała w oparciu o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Ostrzeżenia są sformułowane w prosty i zrozumiały sposób, aby były dostępne dla szerokiego grona odbiorców, w tym osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania PROJEKTORÓW GWIAZD

Dane producenta:

INNOGIO Sp. z o. o.

Ostródzka 74H

03-289 Warszawa

Strona producenta: <https://www.innogio.pl/>

Ogólne zagrożenia i środki ostrożności

1. Ryzyko porażenia prądem

- Nie używaj projektora, jeśli przewód zasilający, złącza lub wtyczka są uszkodzone.
- Zawsze odłącz urządzenie od zasilania przed czyszczeniem lub przenoszeniem.
- Nie wolno używać urządzenia z nieoryginalnym zasilaczem.
- Zadbaj o bezpieczne poprowadzenie przewodu zasilającego, aby uniknąć potknięć lub szarpnięcia urządzenia.

2. Zagrożenia przegrzaniem

- Nie przykrywaj projektora podczas pracy – zapewnij odpowiednią wentylację.
- Nie używaj projektora przez czas dłuższy niż określony przez producenta.
- Nie umieszczaj urządzenia w zamkniętych, niewentylowanych przestrzeniach (np. szafkach).

3. Ryzyko uszkodzenia wzroku

- Nie patrz bezpośrednio w źródło światła emitowane przez projektor.
- Nie kieruj światła bezpośrednio na twarz niemowląt, małych dzieci ani zwierząt.

4. Ryzyko poparzenia lub pożaru

- Nie dotykaj soczewki ani obudowy w czasie lub bezpośrednio po pracy urządzenia – może być gorąca.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych (np. zasłony, pościel).

5. Zagrożenia mechaniczne

- Nie próbuj otwierać ani demontować urządzenia – grozi to porażeniem lub trwałym uszkodzeniem projektora.
- Unikaj upuszczania projektora – może dojść do pęknięcia elementów obudowy lub soczewki.

Specyficzne zagrożenia związane z warunkami użytkowania

6. Środki ostrożności związane z użytkowaniem w wilgotnym środowisku:

- Nie używaj projektora w łazience, pralni ani w miejscach o wysokiej wilgotności.
- W razie przypadkowego zamoczenia natychmiast odłącz urządzenie od prądu i nie używaj go, dopóki nie zostanie sprawdzone przez specjalistę.

7. Środki ostrożności związane z użytkowaniem w wysokich temperaturach:

- Nie wystawiaj projektora na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła (np. grzejniki, kominki).

Środki ostrożności podczas konserwacji

8. Konserwacja i czyszczenie:

- Regularnie czyść soczewkę i obudowę z kurzu i zabrudzeń, używając suchej, miękkiej ściereczki.
- Nie używaj agresywnych detergentów ani ostrych narzędzi do czyszczenia.

Dodatkowe ostrzeżenia

9. Ostrzeżenia dotyczące użytkowników:

- Produkt nie jest zabawką – przechowuj go poza zasięgiem dzieci.
- Upewnij się, że osoby starsze i z niepełnosprawnościami zostały przeszkolone w zakresie bezpiecznego użytkowania projektora.

Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych zagrożeń zdrowotnych i materialnych. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przestrzegając wskazanych środków ostrożności.

Wszelkie szczegółowe ostrzeżenia lub informacje na temat bezpieczeństwa produktu są dostępne w instrukcji obsługi dołączonej do produktu lub dostępnej w formacie pdf. w karcie produktu lub na stronie [www.producenta/dostawcy](#).